

Betriebsanweisung zur Entladung in Bad Fallingbostel

1. **Kontrolle: Ist die Ampel „grün“? Nur dann auf die Rampe fahren! Wenn Ampel „rot“ Box anfahren und das Material dort abkippen wo es hingehört (Bezeichnungen auf den Schildern beachten).**
2. **Zum Entladeterminale gehen, Plastikkarte vor das Lesegerät halten und Anweisungen auf dem Terminal folgen.**
3. **Schwenkband fährt zur Entladestelle selbstständig. Bandposition mit der Ladung auf dem LKW vergleichen. Wenn die Position nicht mit der Ladung übereinstimmt, vor der dafür vorgesehenen Box abkippen.**
4. **Ist die Position korrekt und auf dem Bildschirm erscheint in großer Schrift „Bitte entladen“, dann die Ladung in den Trichter abkippen. Entladevorgang läuft automatisch.**
5. **Ende der Entladung**

Erklärung des Fahrers:

Hiermit erklärt der Fahrer, dass er selbstständig die Entladung durchführen kann. Dass er auf dem Betriebsgelände verpflichtet ist, seine persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm, Warnweste, Schutzschuhe) zu tragen und sich nur außerhalb der gekennzeichneten Gefahrenzonen aufhalten darf.

Name in Blockschrift -----

Datum, Unterschrift -----

Fuhrunternehmen
Lt. Fahrzeugschein -----

KFZ.-Kennzeichen -----